



Note: Generic illustration.
 Nota: La ilustración parcial genérica

ASSEMBLY/INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Before beginning assembly/installation carefully unpack and identify parts referring to illustration.
2. Turn power to the installation point **OFF**.
3. Locate the CROSSBAR with GREEN GROUND SCREW and attach to ceiling mount outlet box with (2) OUTLET BOX SCREWS.
4. **Make the connections: (Quoizel recommends (2) people for this step)**. Locate and position the FIXTURE ASSEMBLY underneath the ceiling mounted outlet box. Proceed to attach the HOUSE GROUND WIRE to the FIXTURE GROUND WIRE. Proceed to connect both to CROSSBAR with GREEN GROUND SCREW. Using wire connectors, attach the HOUSE WHITE WIRE to the FIXTURE WHITE (or RIBBED SIDE) WIRE, connect the HOUSE BLACK (or Red) WIRE to the FIXTURE BLACK (or SMOOTH SIDE) WIRE. Wrap all connections with approved electrical tape.
5. Carefully tuck all wiring into the outlet box cavity. Proceed to align the (2) MOUNTING HOLES in the FIXTURE CANOPY with the (2) MOUNTING STUDS attached to crossbar. Pass the studs through the holes and secure FIXTURE ASSEMBLY against ceiling by threading (2) LOCK BALLS onto studs. Hand tighten until snug. Be sure there are no trapped or pinched wires.
6. Locate the STEM and thread top into the COUPLING on the underside of SOCKET CLUSTER. Hand tighten until snug.
7. Locate the SHADE and with the help of another person, align and pass the bottom center hole in the shade cap over the bottom of the STEM. Attach the tops of SIDE SUPPORT CHAINS (amount depends on style purchased) to the HOOKS on underside of FIXTURE CANOPY.
8. Locate the LOCK NUT and FINIAL. Thread the LOCK NUT onto end of stem protruding from shade cap. Hand tighten until snug. Thread the FINIAL onto end of stem and hand tighten until snug to secure shade.
9. Install BULBS referring to fixture markings and/or labels for maximum wattage. Restore power to the installation point **ON**. Retain this sheet for parts replacement and/or service.

Nota: La traducción en español esta en la parte posterior de esta hoja.

To request replacement parts or report product damage please call toll free: 1.877.274.5392

Para pedir el reemplazo parte o informar daño del producto por favor llamar gratuitamente a el : 1.877.274.5392

IF IN DOUBT ABOUT ELECTRICAL INSTALLATION, CONSULT A LICENSED ELECTRICIAN!
SI HAY DUDA SOBRE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONSULTE A UN ELECTRICISTA AUTORIZADO!

INSTRUCCION DE ENSAMBLAJE/INSTALACION:

1. Antes de empezar la ensambladura/instalacion, Cuidadosamente desempacar e identificar las partes refiriendose a la ilustración.
2. Apagar energia electrica antes de la instalación.
3. Localice la TRANCA con el TORNILLO de TIERRA VERDE y monte a la caja del techo con los TORNILLOS de la CAJA del TOMA CORRIENTE.
4. ***Haga la conexión: (Quoizel recomienda dos personas para este paso).*** Localice en posicion MONTAGE DE INSTALACIONES debajo de el techo, montandolo sobre la caja de toma corriente. Proceda a conectar el ALAMBRE TIERRA DE LA CASA al el ALAMBRE DE SUMINISTRO Y TIERRA DE LA LAMPARA. Proceda a conectar los dos a la TRANCA con el TORNILLO de TIERRA VERDE. Usando conectores de alambre, ate el ALAMBRE BLANCO DE LA CASA a el ALAMBRE BLANCO DE LA LAMPARA (o el LADO TEXTURA CUADRADA DE EL ALAMBRE). Connectar el alambre NEGRO/(o rojo) DE LA CASA con el alambre NEGRO DE LA LAMPARA (o el LADO LISO DE EL ALAMBRE). Envuelva en grupo las dos conexiones con la cinta eléctrica aprobada.
5. Cuidadosamente meta todas las instalaciones eléctricas en la cavidad de la caja toma corriente. Proceda a alinear el LOS AGUJEROS del DOSEL con los tornillos de la TRANCA. Pase los TORNILLOS a través de los agujeros Asegurar contra el techo enhebrando las PELOTAS de la CERRADURA a los tornillos. Apretar a mano hasta asegurar piesa. Asegurese de que no haya ningún alambre aprisionado o pellizcado.
6. Localice el TUBO METALICO y ENRROSQUELO en el ACOPLADOR en la parte inferior de la caja de ENCHUFE. Apretar a mano hasta asegurar piesa.
7. Localice la SOMBRA y con el alluda de otra persona, alinear y pasar por el agujero del centro de la sombra en la parte inferior EL TUBO METALICO ENROSCADO. Ate las CADENAS de APOYO LATERALES (la cantidad de cadena depende de estilo comprado) a los GANCHOS en la parte inferior del DOSEL.
8. Localice el ANILLO y BOTON DECORATIVO. Enhebre el ANILLO en la parte inferior del tubo que se destaca en la parte inferior de la sombra. Apretar a mano hasta asegurar piesa. Enhebre el BOTON DECORATIVO hacia el extremo del TUBO y apriete hasta asegurar la sombra.
9. Instale las BOMBILLAS refiriendose a la etiqueta para la potencia en vatios máximo. Restaure el poder electrico. Retenga esta hoja para el reemplazo de las partes y/o servicio.