

Academy Pendant Large (Compact Fluorescent)**65438BLE- 1.0**



Sea Gull Lighting
Pendant

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for damp locations.



This instruction shows a typical installation.

**NEED HELP?**

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

Please do not return this product to the store.

Por favor no devuelva este producto a la tienda.
Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483



To register your fixture, please visit our website:
www.SeaGullLighting.com

CAUTION - RISK OF FIRE

This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOITE ELECTRIQUE OFF.**

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y **APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.**

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulará el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com

Garantie


A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com

Install the Fixture

IA




Use **MAX 18 Watt** type spiral self-ballasted, GU24 base compact fluorescent lamp.

- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- 2** Determine the wanted height or look of the fixture with the provided stems and/or chain and assemble them by screwing them together. All the parts may be used alone or used in combination.
- 3** Feed the fixture wires through the stems/chain (for chain only this may be done after complete assembly).
- 4** Feed the fixture wires through the fixture base and tightly screw the stem assembly to the fixture base.
- 5** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 6** Connect the white fixture wire (square and rigid tracer) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 7** Connect the black fixture wire (round and smooth tracer) to the hot power line wire with a wire nut.
- 8** Align then place the fixture base onto the mounting plate studs and secure it with the two ball nuts.
- 9** Install the lamp by pushing the lamp pins into the large portion of the socket slots and rotate it clockwise to lock it in place.
- 10** Place the shade into the shade base and secure it tightly with the shade screws.
CAUTION: Over tightening the screws may cause the glass to break resulting in injury.

Installer le Luminaire

IA




Utilisez **MAX 18 Watt** de type spirale auto-lesté, base GU24 : lampe fluorescente compacte.

- 1** Fixez la plaque de montage à la plaque de montage coffret électrique avec deux vis.
- 2** Déterminer la hauteur désirée ou l'apparence de l'appareil avec les tiges fournies et / ou de la chaîne ans les assembler en les vissant ensemble. L'ensemble des pièces peut être utilisé seul ou en combinaison.
- 3** Nourrissez les fils du luminaire à travers la tige / chaîne (la chaîne ne peut faire cela après l'assemblage complet).
- 4** Nourrissez les fils du luminaire à travers la base de fixation et visser l'assemblage de la tige à la base de l'appareil.
- 5** Connectez le fil de terre du luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 6** Connectez le fil blanc du luminaire (traceur carré et rigide) pour le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 7** Branchez le fil noir (rond et mou) au fil de la ligne d'alimentation hot avec un écrou de fil.
- 8** Aligner puis placez l'embase de fixation sur les goujons de la plaque de montage et le fixer avec les deux écrous à billes.
- 9** Installez la lampe en appuyant sur les broches de la lampe dans la grande partie des fentes prise et tourner dans le sens horaire pour le verrouiller en place.
- 10** Placez l'ombre à la base de l'ombre et le fermer hermétiquement avec les vis ombre. ATTENTION: Un serrage excessif des vis peut causer le bris de glace, causant des blessures.

Instale el Accesorio

IA



Utilice **MAX 18 Vatios** tipo espiral auto-estabilizada, base GU24 lámpara fluorescente compacta.

- 1** Fije la placa de montaje a la placa de la caja eléctrica de montaje con dos tornillos.
- 2** Determine la altura deseada o el aspecto de la lámpara con los tallos provistos y / o ans cadena ensamblarlos atornillando entre sí. Todas las partes se pueden usar solos o en combinación.
- 3** Pase los cables del aparato a través de los tallos / cadena (por única cadena que puede hacer después del montaje completo).
- 4** Pase los cables del aparato a través de la base de fijación y atornillar firmemente el conjunto del vástago a la base de fijación.
- 5** Conecte el cable de tierra a una tierra artefacto adecuado de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 6** Conecte el cable blanco del portalámparas (trazador cuadrado y rígido) al cable de energía de la línea neutral con un tapón de alambre.
- 7** Conecte el cable negro del portalámparas (trazador redondo y liso) al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.
- 8** Alinee y coloque la base de fijación en los pernos de la placa de montaje y fíjela con los dos tornillos de bolas.
- 9** Instale la lámpara presionando las clavijas de la lámpara en la parte grande de las ranuras de enchufe y gire hacia la derecha hasta que encaje en su lugar.
- 10** Coloque el tono a la base de sombra y asegúrelo firmemente con los tornillos de sombra. **PRECAUCIÓN:** Si se aprieta demasiado los tornillos puede causar que el vidrio se rompa y causar lesiones.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Sea Gull Lighting
 7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077
 800.323.3226 - 847.626.6300
www.SeaGullLighting.com

© 2012 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
 A Generation Brands Company