

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Assurez-vous que l'électricité pour le système sur lequel vous travaillez est activée off; retirer le fusible ou le disjoncteur au jeu au large.
- L'utilisation de composants d'autres fabricants annule la garantie, à la cotation et créer un risque potentiel pour la sécurité.
- Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment procéder, contactez un technicien qualifié électricien.
- Vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux pour installer ce produit.
- Assurez-vous de suivre les étapes dans l'ordre indiqué.
- En aucun cas, un luminaire doit être accroché à la maison fils électriques, ou une lampe de type butin être installé sur un plafond qui contient un système de chauffage du type radiant.
- Lisez attentivement les instructions.
- Conservez ces instructions.

NETTOYAGE

Pour nettoyer, essayez l'appareil avec un chiffon doux. Nettoyez le verre avec un savon doux. Ne pas utiliser de matériaux abrasifs comme tampons à récurer ou de poudres, laine d'acier ou du papier abrasif.

COMMANDE DE PIÈCES

Gardez cette feuille pour référence future et, dans le cas où vous avez besoin de commander des pièces de rechange. Pièces pour ce projecteur peut être commandé auprès de lieu d'achat. Assurez-vous d'utiliser une formulation exacte de l'illustration lors que commande de pièces.

AVANT DE COMMENCER

Retirez délicatement l'appareil de son emballage et vérifiez que toutes les pièces sont inclus, comme le montre la Fiure 1. Attention à ne pas perdre l'un des les vis ou les pièces qui sont nécessaires pour installer ce produit.

ÉTAPE 1:

Attachez la boucle de fixation (H) en haut de l'appareil (le cas échéant).

INSTALLATION

IMPORTANT: NE PAS FIXER DIRECTEMENT DE FIXATION DE BOÎTE DE SORTIE.

ÉTAPE 2:

Fixer la barre de montage (A) à la boîte de sortie de la boîte de sortie avec des vis (non fourni). Écrou fileté (B) sur le mamelon (C) de telle sorte que 3 fils sont exposés au-dessus de l'écrou (B). Mamelon fil (C) dans la barre de montage (A) et fixez avec l'écrou (B). Attacher le collier fileté (E) au mamelon (C).

ÉTAPE 3:

Utiliser 2 paires de pinces, ouvrir un maillon de la chaîne (I) et le connecter à l' fixation de boucle (H) dans la partie supérieure de l'appareil. (Le cas échéant).

ÉTAPE 4:

Glisser l'anneau de fixation (f) et de voile (G), dans cet ordre, sur chaîne (I). Ouvrir une liaison à l'autre extrémité de la chaîne (I) et l'attacher le collier fileté (E) qui a été monté sur le plafond mamelon (c). **N'OUBLIEZ PAS DE FERMER TOUS LES MAILLONS COMPLÈTEMENT.**




FIGURE 1

*NON INCLUS

ÉTAPE 5:

- A.** Utilisez un connecteur de fils listé pour relier le fil du luminaire à chaud (noir fil, ou ronde et lisse traceur) au fil d'alimentation chaud.
- B.** Utilisez un connecteur de fils listé pour relier le fil du luminaire commune (fil blanc, ou carré et rigide) au fil d'alimentation commune.
- C.** Essayez de retirer délicatement les fils du connecteur. Si vous ne pouvez enlever les fils, bien refaire le câblage de connexion.

ÉTAPE 6:

INSTRUCTIONS DE MISE: La vis de terre verte (D) est de être insérée dans le trou avec deux cônes tronqués prévues sur l' barre de montage (A). Enroulez le fil de terre de l'appareil (s'il est fourni) et le fil de terre de la boîte de sortie (métal nu ou vert fil isolé) autour de la vis de mise à la terre verte (D) sur l' barre de montage (A) si non isolée du fil est dans la barre de montage (A), connecter le fil de terre de l'appareil (s'il est fourni) et la sortie case à l'aide d'un connecteur de fil de petite taille (non fourni).

NE JAMAIS BRANCHER FIL DE TERRE AU POUVOIR NOIR OU BLANC FILS D'ALIMENTATION.

ASSEMBLAGE FINAL

Assurez-vous qu'aucun fil dénudé ne dépasse des connecteurs.

ÉTAPE 7:

Une fois les câbles connectés, les placer soigneusement l'intérieur de la boîte de sortie. Soulever canopée (G) contre le plafond et visser la bague du collier fileté (G) le collier fileté (E).

ÉTAPE 8:

Installez la lampe.

ÉTAPE 9:

Place des panneaux de verre (L) dans la cage (J), soulever la cage (J) de la hotte et fixer avec la vis de fixation (k). (Le cas échéant).

REMARQUE: Il existe une variation dans tous les castings - dans certains cas, le verre panneaux peuvent être légèrement lâche lorsqu'il est installé - vous voudrez peut-être du ruban adhésif en place. Deux (2) a dégrossi bande a été fournie à cet effet - retirez le papier protecteur de chaque côté de la bande - lieu extrémité supérieure de verre - installer et presser contre la coulée.