



HOMEOWNERS GUIDE

RECORD YOUR MODEL NUMBER HERE FOR FUTURE REFERENCE.

Model Number:

CARE AND CLEANING

Clean the outside surfaces of your vitreous china fixture with mild soap and warm water. Wipe the entire surface completely dry with a clean, soft cloth. Many cleaners contain harsh chemicals, such as ammonia, which can damage the finish. Do not use those cleaners.

If the surface of your vitreous china fixture becomes excessively dirty, you can use a general purpose cleaner such as: Fantastik®, Lysol® Foaming Disinfectant, Dow Bathroom Cleaner Liquid, Scrub Free® Soap Scum Remover, Soft Scrub®, Spic and Span, or Mr. Clean®.

If you live in a hard water area, make certain all the fixture rim holes are kept clean to ensure proper operation.

Use a toilet bowl cleaner at least once a week. Use a long-handled brush to clean the fixture rim holes. Also use the long-handled brush to clean as far into the trap of your toilet as possible to prevent mineral deposits from forming.

Most toilet bowl cleaners are not harmful to the surface of your vitreous china fixture. Please follow the bowl cleaner manufacturer's instructions carefully.

Do not use abrasive cleansers or solvents on vitreous china.



WARNING: Risk of property or product damage. Do not use in-tank cleaners in your toilet. Products containing chlorine (calcium hypochlorite) can seriously damage fittings in the tank. This damage can cause leakage and property damage.

Kohler Co. and Kohler Ltd. shall not be responsible or liable for any tank fitting damage caused by the use of cleaners containing chlorine (calcium hypochlorite).

CALL US FOR HELP

If this product does not operate properly, refer to the troubleshooting chart located on the inside of the toilet tank cover. If you are unable to correct the problem, call our Customer Service Department for direct help. Dial **1-800-4-KOHLER** from within the United States, **001-877-680-1310** from within Mexico, or **1-800-964-5590** from within Canada.



GUIA DEL PROPIETARIO

APUNTE EL NÚMERO DE MODELO AQUÍ PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Número de modelo:

ATENCIÓN Y LIMPIEZA

Limpie la superficie exterior con un detergente suave y agua tibia. Seque la superficie con un paño limpio y suave. Muchos limpiadores contienen químicos abrasivos, como amoníaco, los cuales pueden dañar la superficie de la loza vítrea. No utilice estos limpiadores.

Si la superficie de su accesorio de loza vítrea se ensucia mucho, se puede utilizar un limpiador general, tal como: Fantastik®, Lysol® Foaming Disinfectant, Dow Bathroom Cleaner Liquid, Scrub Free® Soap Scum Remover, Soft Scrub®, Spic and Span o Mr. Clean®.

En lugares de agua dura, verifique que los orificios en la parte inferior del borde estén limpios para asegurar la descarga apropiada.

Utilice un limpiador para inodoros, al menos una vez a la semana. Con un cepillo de manija larga, limpie los hoyos en la parte inferior del borde. Luego, limpie el sifón lo más posible para impedir la acumulación de depósitos minerales.

La mayoría de los limpiadores para inodoros no causan daños a la loza vítrea. Por favor, asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante del inodoro.

No utilice limpiadores abrasivos, ni disolventes.



ADVERTENCIA: Riesgo de daños al producto y a la propiedad. No utilice limpiadores dentro del tanque. Los productos que contienen cloro (hipocloruro de calcio) pueden dañar los accesorios dentro del inodoro, lo cual puede causar fuga y daños a la propiedad.

Kohler Co. y Kohler Ltd. no se hacen responsables ni tendrán obligación alguna por concepto de daños a los accesorios. Como resultado del uso de limpiadores que contienen cloro (hipocloruro de calcio).

PARA ASISTENCIA

Si este producto no funciona apropiadamente, revise la Tabla de Problemas de Reparación en la parte inferior de la cubierta del tanque. Si no logra solucionar el problema, llame al Departamento de Atención al Cliente para obtener asistencia directa. Llame al **1-800-4-KOHLER** dentro de los Estados Unidos, al **001-877-680-1310** desde México, o al **1-800-964-5590** desde Canadá.



GUIDE DU PROPRIETAIRE

CONSIGNER LE NUMERO DE MODELE ICI POUR REFERENCE FUTURE.

Numéro de modèle :

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez la surface extérieure du produit en porcelaine vitrifiée avec un savon doux et de l'eau tiède. Essuyer à fond toute la surface avec un linge doux et propre. Plusieurs nettoyeurs contiennent des agents chimiques agressifs, tels que l'ammoniac qui peuvent abîmer le fini. Ne pas utiliser ces nettoyeurs.

Si la surface du produit en porcelaine vitrifiée devient excessivement sale, vous pouvez utiliser un nettoyeur d'usage général, tel que : Fantastik®, désinfectant-mousse Lysol®, nettoyeur liquide pour salles de bain Dow, Scrub Free® nettoyeur à désencrasser, Soft Scrub®, Spic and Span ou Mr. Clean®.

Si vous habitez une région où l'eau potable est dure, assurez-vous de garder les orifices du rebord de l'appareil propres pour garantir un fonctionnement approprié.

Utilisez un nettoyeur pour cuvette au moins une fois par semaine. Utilisez une brosse à long manche pour nettoyer les orifices du rebord de la cuvette. Utilisez aussi cette brosse pour nettoyer le siphon aussi loin que possible pour empêcher la formation de dépôts minéraux.

La plupart des nettoyeurs pour cuvette n'endommagent pas la surface de la cuvette en porcelaine vitrifiée. Veuillez suivre la notice du fabricant du nettoyeur avec attention.

Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de solvants sur les surfaces en porcelaine vitrifiée.



ATTENTION: Risque de dommages matériels ou au produit. Ne pas utiliser de nettoyeurs pour réservoir de W.-C. Les produits qui contiennent du chlore (hypochlorite de calcium) peuvent causer des dommages graves aux composants internes du réservoir. Ceci peut se solder en fuites et dommages matériels.

La société Kohler décline toute responsabilité quant à tout endommagement de composants internes de réservoir causé par l'utilisation de nettoyeurs qui contiennent du chlore (hypochlorite de calcium).

APPELEZ-NOUS POUR TOUTE ASSISTANCE

Si ce produit ne fonctionne pas d'une manière appropriée, consultez le tableau de dépannage apposé sur la face intérieure du couvercle du réservoir. S'il vous est impossible de remédier au problème, contactez notre département de service à la clientèle pour une assistance directe. Composez le **1-800-4-KOHLER** à partir des E.-U., le **001-877-680-1310** à partir du Mexique, ou le **1-800-964-5590** à partir du Canada.

