



## Installation finale

Pour attacher chaque corbeau à l'écran, alignez les trous sur chaque corbeau avec les intercalaires filetés au panneau en arrière de l'écran. Ensuite, insérez les vis à travers les corbeaux et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient insérés complètement.

1. Serrez les crochets avec un tournevis Phillips.  
(Il faut que deux personnes fassent cet étape.)
2. Pour compléter l'installation, mettez soigneusement les crochets de télévision sur les barres transversales supérieures et inférieures.
3. Assurez-vous que le bar à sécurité n'est pas en place pendant l'installation de l'écran sur le support.



Pour plus de sécurité, on peut installer un bar de sécurité qui est inclut avec votre support. Le bar de sécurité pourrait être inséré de chaque côté du support. Le bar devrait traverser entre la section inférieure des deux corbeaux de télévision.



On peut attacher un cadenas (pas inclus) au bout du bar de sécurité pour prévenir vol de votre écran plat du support.



## MV-STAT2 • MV-STAT3

### PLASMA MOUNT INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

#### WARNING STATEMENTS

##### WARNING

The wall structure must be capable of supporting at least a maximum weight of 180lbs (81.6kgs) for 37-60" televisions and 123lbs (56kgs) televisions. If not, the wall must be reinforced. Proper installation procedure by a qualified service technician, as outlined in the installation instructions, must be adhered to. Failure to do so could result in serious personal injury, or even death.

##### WARNING

Safety measures must be practiced at all times during the installation of this product. Use proper safety gear and tools for the installation procedure to prevent personal injury.

##### WARNING

Prior to the installation of this product, the installation instructions should be read and completely understood. The installation instructions must be read to prevent personal injury and property damage. Keep these installation instructions in an easily accessible location for future reference.



A secure structure must support the weight or load of the display. When mounting to a wall that contains wooden studs, dead center of the wooden stud must be confirmed prior to installation.



Do not install on a structure that is prone to vibration, movement or chance of impact. Failure to do so could result in damage to the display and/or damage to the mounting surface.



Do not install near heater, fireplace, direct sunlight, air conditioning or any other source of direct heat energy. Failure to do so may result in damage to the display and could increase the risk of fire.










At least two qualified people should perform the installation procedure. Injury and/or damage can result from dropping or mishandling the display.



Recommended mounting surfaces: wooden studs and solid-flat concrete. If the mount is to be installed on any surface other than wooden studs, use suitable hardware (which is commercially available).

## HARDWARE KIT

<b>BAG 1</b>	(x4) M4x12 Bolt (x4) M4x30 Bolt (x4) M4 Lock Washer		<b>BAG 4</b>	(x4) M8x16 Bolt (x4) M8x40 Bolt (x4) M8 Lock Washer	
<b>BAG 2</b>	(x4) M5x12 Bolt (x4) M5x30 Bolt (x4) M5 Lock Washer		<b>BAG 5</b>	(x4) M4/M5 Spacer (x4) M6/M8 Spacer (x4) M4/M5 Washer (x4) M6 Washer	
<b>BAG 3</b>	(x4) M6x12 Bolt (x4) M6x35 Bolt (x4) M6 Lock Washer		<b>BAG 6</b>	(x6) Bubble Level System (x6) 3" Lag Bolt (x6) Washer	
	<b>BAG 7</b>	(x6) M12x60 Concrete Anchors			

## TOOLS NEEDED


- Phillips head screw driver
- Stud finder for drywall installation
- 5/16" socket and wrench
- Electric drill and 5/16" (8mm) masonry bit for concrete/brick installation

**Note:** You need to put the bubble level system on the pipe when you install the wall plate and take it away after you finish installation.

## WOOD STUD INSTALLATION

For secure wood stud mounting, the wall plate must be mounted to two studs at least 12" apart.

1. Use a high-quality electronic stud finder (commercially available) to locate two adjacent studs and mark their locations with a pencil.
2. With the help of an assistant and using the bubble level to ensure the wall plate is level, position the wall plate against the wall in the desired mounting location.
3. Mark the right, upper and lower and the left (upper and lower), positions of the small horizontal slots that are in alignment with the studs.
4. You should mark four positions total.
5. Next, pre-drill a 5/16" hole in the wall stud at each marked location.
6. With the help of an assistant, position the wall plate against the wall and line up the mounting slots with drilled holes.
7. For each location, insert a lag bolt and washer into the wall.



8. Serrez le boulon avec une clé ouvert et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré.

**Avertissement:** Ne pas trop serrer les verrous pour éviter le dommage inutile au mur. Evitez le torque immodéré.


**Avertissement:** Ne pas déverrouiller la plaque murale jusqu'à ce qu'elle soit montée correctement et fermée au mur.

## Installation de béton/brique

1. Mettez la plaque murale à la position correcte sur le mur et utilisez le niveau de bulle pour garder le support au niveau.
2. Marquez quatre trous qui assureront le support et mettez la plaque murale de côté.
3. Ensuite, percez des trous avec une perceuse et un bit de maçonnerie de 5/16 po.
4. Insérez un soutien de béton dans chaque trou.
5. Si c'est nécessaire, on peut utiliser un marteau pour tarauder légèrement chaque soutien en place pour que tous les soutiens soient alignés avec le mur.
6. Une fois que les ancrages sont en place, mettez la plaque murale à la position correcte.
7. Attachez l'écrou à la flèche fileté qui dépasse du mur.
8. Ne pas serrer les écrous jusqu'à ce qu'ils soient en place.

## Installation de corbeau de montage








1. Pour assurer la meilleure installation, cette trousse inclut des vis de diamètres et de longueurs différents.
2. Mettez votre écran à l'invers sur une surface douce et plate et trouvez les pointes filetées de montage qui sont au revers de l'écran.
3. Pour déterminer le vis qui est la longueur correcte, insérez soigneusement la paille et marquez la profondeur de la pointe de montage.
4. Si l'écran a un revers incurvé ou un point de montage qui est en retrait, il faut utiliser une intercalaire.



**N.B.:** Choisissez l'intercalaire qui a une profondeur la plus proche à celle de décrochement pour garder le corbeau aussi proche que possible à l'écran.

5. Mettez l'entretoise entre le corbeau de montage et l'écran.
6. Si on utilise une vis plus petite (M4, M5 ou M6), utilisez une rondelle avec chaque vis pour plus de stabilité.

## HARDWARE KIT

<b>Kit 1</b>	quatre boulons de M4 x 12 quatre boulons de M4 x 30 quatre rondelles freins de M4		<b>Kit 4</b>	quatre boulons de M8 x 16 quatre boulons de M8 x 40 quatre rondelles freins de M8	
<b>Kit 2</b>	quatre boulons de M5 x 12 quatre boulons de M5 x 30 quatre rondelles freins de M5		<b>Kit 5</b>	intercalaire M4/M5 intercalaire M6/M8 quatre rondelles de M4/M5 quatre rondelles de M6	
<b>Kit 3</b>	quatre boulons de M6 x 12 quatre boulons de M6 x 35 quatre rondelles freins de M6		<b>Kit 6</b>	Système de niveau de bulle Boulon de 3 po Une rondelle	
			<b>Kit 7</b>	six ancre de béton	

### Outils nécessaires:


- Tournevis Phillips
- Détecteur de montants pour cloison sèche
- Douille et clé de 5/16 po
- Perceuse électronique et 8 mm masonry bit for concrete/brick installation

**N.B.:** Il faut mettre le système de niveau de bulle sur le tuyau pendant l'installation de la plaque murale et l'enlever après l'installation.

### Installation de montant en bois

Pour le montage solide à montant en bois secure wood stud mounting, il faut installer la plaque murale à deux solives qui sont au moins 12 po à l'écart.

1. Utilisez un détecteur de montants à haute qualité trouver deux montants adjacents et marquez leurs positions avec un crayon.
2. À l'aide d'un adjoind, utilisez un niveau de bulle pour assurer que la plaque murale est à niveau. Positionnez la plaque contre le mur à la position de montage de votre choix.
3. Marquez les positions supérieures et inférieures (à gauche et à droite) de petites fentes horizontales qui sont alignée avec les montants.
4. Marquez quatre positions en total.
5. Ensuite, percez un trou de 5/16 po dans le montant mural à toutes les positions marquées.
6. Mettez la plaque murale sur le mur et alignez les fentes de montage avec les trous et alignez les fentes de montage avec les trous percés.
7. À tous les positions, insérez un verrou et une rondelle dans le mur.



8. Tighten bolt with an open ended socket wrench by turning clockwise until tight.

**CAUTION:** Do not over-tighten bolts-doing so may cause unnecessary damage to the wall. Avoid excessive torque.


**CAUTION:** Do not release the wall plate until it is properly mounted and secured to the wall.

### CONCRETE/BRICK INSTALLATION

1. Begin by placing the wall plate into position against the wall, using the bubble level to keep it level.
2. Mark off four holes to be used for securing the mount and place the wall plate aside.
3. Next, drill holes using an electric drill and 5/16" masonry bit.
4. Insert a concrete anchor into each hole.
5. If necessary, a hammer can be used to lightly tap each anchor into place so that they are flush with the wall.
6. Once all of the anchors are in place, move the wall plate back into position.
7. Attach the nut onto the threaded shaft that is protruding from the wall.
8. Do not tighten until all nuts are in place.

### DISPLAY BRACKET INSTALLATION

1. To ensure optimal installation, this kit includes various screws of different diameters and lengths.
2. Place your TV screen down on a soft, flat surface, and locate the threaded mounting points that are located on the back of the display.
3. Determine which screw is the correct length by carefully inserting a straw, or toothpick, and mark how deep the mounting point is. If your display has a curved back or a recessed thread mounting point a spacer must be used.
4. If your display has a curved back or a recessed thread mounting point, a spacer must be used.



**Note:** Select the spacer that is closest in depth to the recess to keep your bracket as close to the display as possible.

5. Place the spacer between the mounting bracket and the display.
6. If a smaller screw is being used (M4, M5 or M6), please use a washer screw for added stability.


## FINAL INSTALLATION

Attach each bracket to the display by aligning the holes on each bracket with the threaded inserts on the back panel of your display, inserting the screws through both and turning clockwise until they are fully inserted.


1. Tighten with a Phillips head screw driver.

**CAUTION:** Two people are required for this step.


2. To complete the installation of your new plasma mount, carefully place the television brackets over the upper and lower mounting crossbars. Make sure that the safety bar is not in place when placing the television on the mount.



For additional security, you can install the safety bar that is included with your mount. The safety bar can be inserted from either side of the mount. It should pass through the interspace of the lower part of the two TV brackets.



You can also attach a padlock (not included) to the end of the safety bar to prevent unwanted removal of your TV from the mount.



## MV-STAT2 • MV-STAT3

### Instructions pour les utilisateurs du support de plasma

#### Attention

#### Attention

Le mur doit être capable de supporter au moins 81,6 kg (180 lbs) pour les écrans 37-60 po et au moins 56 kg (123 lbs) pour les écrans 25-37 po. Si non, il faut renforcer le mur. Il faut qu'un technicien qualifié de service suive la procédure correcte pour l'installation. Le fait de ne pas utiliser la procédure approprié augmente les risques de blessures et même la mort.

#### Attention

Il faut suivre les mesures de sûreté pendant l'installation du support. Utilisez l'équipement et les outils de sécurité pour l'installation pour prévenir les blessures.

#### Attention

Avant l'installation de ce support, il faut lire et comprendre entièrement les instructions. Il faut lire les instructions d'installation pour prévenir les blessures et les dégâts matériels. Veuillez garder les instructions dans un lieu d'accès facile pour les références plus tard.



Une structure solide doit soutenir le poids de l'écran. Avant le montage de support à un mur qui contient de solives en bois, il faut confirmer le centre exact du montant en bois.



Ne pas installer le support sur une structure qui est enclin à l'oscillation, au mouvement ou à un risque d'impact. Le fait de ne pas utiliser la procédure approprié augmente le risque de dommage à l'écran ou à la surface de montage.



Ne pas installer le support près d'un radiateur, d'un foyer de chaudière, de lumière directe du soleil ou d'autre source de l'énergie directe de chaleur. Le fait de ne pas utiliser la procédure approprié augmente les risques de dommage à l'écran et d'incendie.



Au moins de deux personnes qualifiées devraient faire l'installation. Les blessures ou le dommage pourraient être le résultat de laisser tomber ou de mal utiliser l'écran.



Les surfaces de montage recommandées: solives en bois et béton solide et plat. Si on veut installer le support sur une autre surface, il faut utiliser le matériel propre (qui est disponible commercialement).

### Pasos finales.


Coloque cada bracket en la parte trasera de su televisión, alineando los agujeros en cada bracket, con los agujeros con rosca que encontrara en esta parte de su televisión, introduzca los tornillos y enrosquelos hasta que hayan quedado totalmente asegurados.

1- Ajuste los tornillos usando un destornillador de punta Phillips

**Cuidado:** Dos personas son necesarias para completar este paso.

2- Para completar la instalación de su televisión plana, coloque cuidadosamente los brackets sobre las barras de montaje superior e inferior.


3- Asegúrese de que la barra de seguridad no este instalada cuando esta montando su televisión en la pared.



Para evitar que su equipo sea removido, usted puede usar la barra de seguridad incluida con el montaje. Esta barra puede ser introducida por cualquiera de los lados del montaje; debiendola pasar a través del espacio en la parte inferior de los TV brackets.



Usted tambien puede usar un candado (no incluido) al final de la barra de seguridad para prevenir que la televisión pueda ser removida del montaje.



## MV-STAT2 • MV-STAT3

Instrucciones para la instalación y uso del  
Montaje para televisiones planas.

### Instrucciones importantes:

#### Atención:

La estructura de la pared tiene que ser capaz de soportar por lo menos un peso máximo de 81.6 kg (180 lbs) para televisiones de 37" a 60" y 56 kg (123 lbs) para las televisiones de 25" a 37". En caso contrario la pared deberá ser reforzada. Recomendamos emplear un técnico calificado, como se especifica en las instrucciones, para la correcta instalación del producto. El no seguir estas recomendaciones puede causar daños personales, incluyendo la muerte.

#### Atención:

En todo momento deberán observarse estrictas medidas de seguridad durante la instalacin de este producto. Use las herramientas y la seguridad adecuadas durante la instalacion, para evitar daños personales.

#### Atención:

Antes de iniciar la instalación de este producto, deberán leer y comprender correctamente estas instrucciones. Sugerimos leer las instrucciones para evitar daños personales y de la propiedad. Mantengan estas instrucciones en un lugar accesible para poder consultarlas cuando sean necesario.



Una estructura segura debera soportar el peso o carga de de la pantalla. Cuando lo esten montando a una pared construida con vigas de madera, deberan buscar el centro exacto de la viga para la instalación.



No instale este producto en una pared o estructura que vibre, que se mueva o que reciba impactos. Si no se siguen estas instrucciones traerá como consecuencia daños en la pantalla o en la superficie de montaje de este producto.










No se instale cerca de calentadores, chimeneas, evite la exposicion a la luz solar, aire acondicionado o cualquier otra fuente de energia que genere calor. El no seguir estas instrucciones puede traer como consecuencia daños a la pantalla, y puede aumentar el riesgo de un incendio.



Recomendamos montarlo en las siguientes superficies: vigas de madera y paredes lisas de concreto. Si se fuere a instalar en cualquier otro tipo de superficie, use herrajes que permitan un montaje seguro.

### Kit de montaje:

<b>bolsa 1</b>	(x4) M4x12 tornillo (x4) M4x30 tornillo (x4) M4 arandela de seguridad		<b>bolsa 4</b>	(x4) M8x16 tornillo (x4) M8x40 tornillo (x4) M8 arandela de seguridad	
<b>bolsa 2</b>	(x4) M5x12 tornillo (x4) M5x30 tornillo (x4) M5 arandela de seguridad		<b>bolsa 5</b>	(x4) M4/M5 separador (x4) M6/M8 separador (x4) M4/M5 arandela (x4) M6 arandela	
<b>bolsa 3</b>	(x4) M6x12 tornillo (x4) M6x35 tornillo (x4) M6 arandela de seguridad		<b>bolsa 6</b>	(x6) nivel de burbuja (x6) 3" tornillo de madera (x6) arandela	
			<b>bolsa 7</b>	(x6) anclajes para concreto	

### Herramientas requeridas:


- Destornillador de punta Phillips
- Para instalaciones en paredes de drywall usen un buscador de vigas.
- Cubo de 5/16" y llave
- Taladro eléctrico y broca para concreto de 5/16" (8 mm)

**Nota:** Antes de instalar el montaje a la pared deberá colocar el nivel de burbuja en el tubo, y retirarlo despues de terminada la instalacion.

### Instalación en paredes con vigas:

Para una istalación segura, la pieza que va a la pared deberá estar montada en dos vigas que se encuentren por los menos a 12" de separación.

- 1-Use un buscador de vigas electrónico para localizar la posición de las vigas, y márkelas en la pared con un lápiz.
- 2-Con la ayuda de un asistente, posicione el plato contra la pared en el lugar deseado para el montaje y usando el nivel de burbuja asegurese de que el plato de la pared está a nivel.
- 3-Marque las posiciones superiores e inferiores de los orificios de cada lado que coincidan con las vigas.
- 4-Asegurese que marcó las cuatro posiciones antes de retirar el plato.
- 5-A continuación, perforo la pared en los lugares marcados, usando la broca de 5/16"
- 6-Con la ayuda de un asistente, ponga en la posición escogida el plato de la pared y alinie los orificios del mismo con los barrenos.
- 7-En cada uno de ellos coloque uno de los tornillos de madera, usando además una arandela.



- 8- Apriete el tornillo siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, usando una llave española, hasta que esté ajustado.

**Precaucion:** No apriete demasiado los tornillos, hacerlo podria causar daños a la pared.


**Precaucion:** No suelte el plato hasta que este completamente asegurado a la pared.

### Instalación en paredes de concreto y ladrillos:

- 1- Comience colocando el plato en la pared en la posición deseada, y utilice el nivel de burbuja para mantenerlo a nivel.
- 2- Marque en la pared los cuatro orificios que se utilizaran para el montaje. Después de hecho esto ponga el plato a un lado.
- 3-A continuación, usando un taladro eléctrico perforo la pared usando la broca para concreto de 5/16"
- 4- Introduzca un anclaje de concreto en cada orificio.
- 5- Si fuese necesario, puede emplearse un martillo para introducir los anclajes hasta que queden al ras de la pared.
- 6- Una vez que los anclajes han sido colocados, ponga el plato en posición.
- 7- Enrosque cada tornillo en el anclaje.
- 8- No ajuste los tornillos hasta que todos esten en su lugar.

### Instalación del soporte de la pantalla:

- 1- Para asegurar una instalación optima del soporte, el kit, incluye tornillos de diferentes medidas.
- 2- Coloque su televisión boca abajo en una superficie suave y plana, y busque los puntos de montaje con rosca que se encuentran en la parte de atrás de su televisión.
- 3- Seleccione el tornillo correcto, introduciendo un mondadientes hasta el fondo del orificio y comparandolo con los tornillos que hay en el kit.
- 4- Si la parte posterior de su pantalla es cóncava o convexa, entonces tendra que usar uno de los separadores provistos.



**Nota:** Seleccione el separador mas apropiado para mantener su televisión lo mas cerca posible del montaje.

- 5- Coloque el separador entre el montaje y la televisión.
- 6- Si esta usando uno de los tornillos pequeños (M4, M5 o el M6), por favor use una arandela para aumentar la estabilidad de la instalación.