


Installation Guide

Pivot Shower Doors


K-702400, K-702402, K-702404,
K-702406, K-702408, K-702410,
K-702412, K-702414



M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México
(Ej. K-12345**M**)
Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials



Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing the Kohler Company.


Before You Begin




CAUTION: Risk of personal injury. Always wear safety glasses while cutting or drilling.

IMPORTANT! Pay special attention to the section titled "Very Important Instructions". Failure to follow the directions could result in product damage.

- Your new Kohler door can be installed with the door opening to either the right or left.
- Before starting the installation, lay out and identify all of the parts. Inspect them for damage.
- Refer to the actual size profile of parts used in each installation step to ensure correct installation. Place the part over the profile to match the part to the step.
- For clarity, illustrations in these instructions show a right side hinge installation. Reverse the steps for left side hinge installations.
- It is recommended that two people perform this installation.



Parts Identification



1. Determine the Door Configuration


IMPORTANT! Separate assembly instructions may apply depending on which pivot configuration is chosen. For purposes of these instructions, a "left hinge" installation is shown.

IMPORTANT! It is recommended that the pivot side of the door be installed on the side opposite the showerhead.

- Determine whether the door will pivot on the right or left side.
- Make sure the door can swing freely in the chosen configuration.

2. Install the Adjustment Clamps

- Insert four adjustment clamps into each wall jamb (eight total).
- Partially thread a #8-18 x 3/4" flathead screw through each pre-drilled hole in the wall jambs and into an adjustment clamp using the 3/32" hex wrench provided. Do not fully tighten the screws at this time.




3. Locate the Strike Side Wall Jamb

- Position the wall jamb with the base centered on the shower threshold.
- Make a pencil mark at the bottom pre-drilled hole.
- Remove the wall jamb.

NOTE: When drilling through tile, use a masonry bit to help prevent the tile from chipping or cracking.

- Drill a pilot hole at the mark with a 3/16" drill bit.
- Insert a wall anchor into the hole.
- Secure the wall jamb loosely in place using a #8-18 x 2" panhead screw.
- Plumb the wall jamb using a level.
- Make a pencil mark at each of the three remaining pre-drilled holes.
- Move the wall jamb out of the way.
- Drill a pilot hole at each of the marks with a 3/16" drill bit. Thoroughly clean the shower ledge.
- Insert a wall anchor into each hole.
- Secure the wall jambs in place using three #8-18 x 2" panhead screws.
- Repeat for the other wall jamb, making sure it is directly opposite the installed wall jamb.




4. Install the Bottom Track

- Measure from left side stop to right side stop (dimension A).
- Mark dimension "A" on the bottom track with a pencil.
- Cut the bottom track at the mark.
- Taking care to avoid marring the finished surfaces, use a file to remove any burrs.

NOTE: When positioning the bottom track in the wall jamps, it helps to slide the back edge of the bottom track in first, then gently twist the bottom track until the larger lip pops into position.


- Insert the bottom track and check for proper fit. The larger lip of the bottom track should face toward the outside of the shower. The ends of the bottom track should fit snugly against the front protrusions in the wall jamps.
- Remove the bottom track.
- Apply silicone sealant in the groove at the bottom front edge of the bottom track.
- Install the bottom track.




5. Assemble and Attach the Hinge Jamb

- Lay the hinge jamb on the floor or on a workbench. Use a drop cloth to protect the product finish.
- Insert the hinge into the slot on the hinge jamb. The slots in the hinge should be on the outside edge of the hinge.
- Secure the hinge to the hinge jamb using four #8-18 x 3/8" panhead screws (provided). Make sure the top edge of the hinge is flush with top edge of the hinge jamb before tightening the screws.
- Align the slotted holes on the hinge with the channel in the door panel. Make sure top edge of the hinge assembly is flush with the top of the channel.

Assemble, making sure top edges are flush.




Top View



Door Panel Extrusion

Bottom View






Hinge Jamb Cap

6. Assemble the Door


- Align the slotted holes on the hinge with the channel in the door panel. Make sure top edge of the hinge assembly is flush with the top of the channel.
- Install the hinge jamb cap on the top of the hinge jamb where it aligns with edge of door.
- Secure the hinge to the door panel using four #8-18 x 3/8" panhead screws (provided).

NOTE: Leave a small gap at the handle side of the door for clearance from the strike jamb. The door will not close properly without this gap.



7. Install the Strike Jamb

- Position the latch in the strike jamb.
- Using the 5/64" hex wrench provided, tighten the two screws to secure the latch in place.
- Repeat with the second latch.
- Push the strike jamb into the appropriate wall jamb with the wide lip facing toward the inside of the shower. Each slot in the strike jamb will slide over the screw body and fit between the clamp and wall jamb.
- Secure the strike jamb to the wall jamb by tightening the flathead screws with the 3/32" hex wrench until snug.
- Install a strike jamb cap on the top opening of the strike jamb.
- Use a scissors or utility knife to cut any excess bulb seal away so the seal is flush with the top of the strike jamb.



8. Install the Door



CAUTION: Risk of injury or product damage. Unframed tempered glass should not contact hard surfaces or it may shatter. Do not touch the edge of the tempered glass panel with tools or any hard objects. Do not set the unframed tempered glass directly on the floor.


- Slide the hinge jamb into the other wall jamb. Each slot in the hinge jamb will slide over the screw body and fit between the clamp and wall jamb.
- Tighten the four flathead screws, using the 3/32" hex wrench, until snug.

9. Adjust and Secure the Door

- The glass on the door should be aligned evenly with the back edge of the bulb seal. The edge of the glass should be 3/16" (5 mm) from the strike jamb.

Adjust and Secure the Door (cont.)

- If the door needs adjusting, loosen the screws holding the hinge jamb in place (do not remove) and shift the assembly as needed. Adjust the strike jamb in the same manner. The door may be adjusted 3/4" (1.9 cm) on each side.
- When each side of the door is uniformly aligned, fully tighten the screws.



10. Install the End Caps

- Install the end caps to the top of the wall jambs. Flat edges should be toward the wall.

11. Install the Handles

- Thread the setscrew into the handle with the logo.
- Slide a spacer over the setscrew.
- Slide the handle assembly through the hole in the glass door, making sure the logo is facing the outside of the shower. Do not fully tighten.
- Slide the second spacer over the other end of the setscrew. Thread the second handle onto the setscrew.
- Fully tighten both of the handles evenly, making sure the logo is properly oriented.


12. Caulk the Shower Door

- Apply silicone sealant to the outside of the shower where the wall jambs meet the wall.
- Apply sealant to the outside of the shower where the bottom track meets the floor.
- Starting on the hinge side of the glass, press the bottom seal onto the bottom of the door panel.

Guide d'Installation

Portes Pivotantes de Douche


Outils et matériaux




Merci d'avoir choisi Kohler Company

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement ce guide avant de commencer votre installation. N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et adresse Internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi un produit Kohler Company.


Avant de commencer

 **ATTENTION : Risques de blessures.** Porter des lunettes de protection lors de la coupe ou du perçage.
IMPORTANT ! Accorder une attention particulière à la section intitulée "Instructions très importantes". Le non-respect des instructions peut endommager le produit.

- La porte Kohler neuve peut être installée avec ouverture à droite ou à gauche.
- Avant de commencer l'installation, préparer et identifier toutes les pièces. Vérifier que les pièces sont en bon état.
- Se reporter aux illustrations de dimensions réelles pour assurer une pose correcte. Placer la pièce sur le profilé correspondant.
- Pour la clarté, l'installation d'une charnière à droite est illustrée dans ces instructions. Inverser les étapes pour les installations d'une charnière à gauche.
- Il est recommandé que deux personnes effectuent cette installation.



Identification des pièces



1. Détermination de la configuration de la porte


IMPORTANT ! D'autres instructions d'assemblage peuvent s'appliquer selon la configuration du pivot choisie. Pour les besoins de cette notice, le côté de pivotement est illustré vers la gauche.

IMPORTANT ! Il est recommandé d'installer le côté du pivot de la porte du côté opposé de la pomme de douche.

- Déterminer si la porte va pivoter sur la droite ou sur la gauche.
- S'assurer du libre débattement de la porte dans la configuration retenue.

2. Installation des attaches de réglage

- Introduire quatre attaches de réglage dans chaque montant de paroi (huit au total).
- Visser partiellement une vis à tête plate n° 8-18 x 3/4" dans chaque trou pré-percé des montants de paroi et sur chaque attache de réglage à l'aide de la clé hexagonale de 3/32" fournie. Ne pas serrer les vis à fond à ce stade.




3. Localisation du montant de paroi de la butée

- Centrer la base du montant de paroi sur le seuil de la douche.
- Tracer un repère au crayon au niveau du trou pré-percé inférieur.
- Enlever le montant de paroi.

REMARQUE : Lorsque du perçage sur des carreaux, utiliser une mèche à maçonnerie pour ne pas fragmenter les carreaux.

- Pré-percer un trou au niveau du repère avec une mèche de 3/16".
- Introduire une ancre murale dans le trou.
- Fixer le montant de paroi avec une vis à tête ronde n° 8-18 x 2" sans la serrer.
- Mettre d'aplomb le montant de paroi à l'aide d'un niveau.
- Tracer un repère au crayon au niveau de chacun des trois trous pré-percés restants.
- Mettre le montant de paroi à l'écart.
- Percer un trou pilote à chaque emplacement avec une mèche de 3/16". Nettoyer avec soin la pièce d'appui de douche.
- Introduire un dispositif d'ancrage mural dans chaque orifice.
- Fixer les montants de paroi avec trois vis à tête ronde n° 8-18 x 2".
- Répéter ces étapes pour l'autre montant de paroi en s'assurant qu'il est directement opposé au montant installé.






4. Installation du rail inférieur

- Mesurer la distance séparant la butée latérale gauche de la butée latérale droite (dimension "A").
- Marquer au crayon la dimension "A" sur le rail inférieur.
- Couper le rail inférieur au niveau du repère.
- En prenant soin d'éviter de rayer le fini de la surface, utiliser une lime pour ébavurer.

REMARQUE : Le fait de glisser le bord arrière du rail inférieur en premier puis de la tordre doucement jusqu'à ce que le bord le plus épais s'enclenche en position pour faciliter le positionnement du rail inférieur dans les montants de paroi.


- Insérer le rail inférieur et vérifier qu'elle s'adapte correctement. Le bord le plus épais du rail inférieur doit être orienté vers l'extérieur de la douche. Les extrémités du rail inférieur doivent s'adapter contre les saillies frontales des montants de paroi.
- Retirer le rail inférieur.
- Appliquer du produit d'étanchéité à la silicone au niveau du bord avant inférieur du rail inférieur.
- Installer le rail inférieur.




5. Assemblage et fixation du montant à charnière

- Placer le montant à charnière sur le sol ou sur un établi. Utiliser un linge propre pour protéger la finition du produit.
- Insérer la charnière dans la fente du montant à charnière. Les fentes de la charnière doivent être sur le bord extérieur de la charnière.
- Fixer la charnière au montant à charnière au moyen de quatre vis à tête ronde n° 8-18 x 3/8" (fournies). S'assurer que le bord supérieur de la charnière affleure avec le bord supérieur du montant à charnière avant de serrer les vis.
- Aligner les fentes de la charnière avec le rail du panneau de porte. S'assurer que le bord supérieur de la charnière affleure avec le haut du rail.

Pendant le montage, s'assurer que les bords supérieurs affleurent.




Vue de dessus



Profilé de panneau de porte


Vue de dessous




6. Assemblage de la porte

- Aligner les fentes sur la charnière avec le rail du panneau de porte. S'assurer que le bord supérieur de la charnière affleure avec le haut du rail.
- Installer le capuchon de montant à charnière sur le dessus du montant, à l'endroit où il s'aligne avec le bord de porte.
- Fixer la charnière au panneau de la porte au moyen de quatre vis à tête ronde n° 8-18 x 3/8" (fournies).

REMARQUE : Laisser un petit espace au niveau du côté de la poignée de la porte pour le dégagement de la butée de porte. La porte ne pourra pas se fermer sans cet écartement.




Vue de dessous




Capuchon de butée de porte

Vue de dessus



7. Installation de la butée de porte

- Positionner le loquet sur la butée de porte.
- Au moyen d'une clé hexagonale de 5/64", serrer les deux vis pour fixer le loquet en place.
- Répéter ces étapes avec le deuxième loquet.
- Pousser la butée de porte dans le montant de paroi approprié avec le bord épais face à l'intérieur de la douche. Chaque fente de la butée de porte passera sur le corps de vis pour après se loger entre l'attache et le montant de paroi.
- Fixer la butée de porte sur le montant de paroi en serrant les vis à tête plate avec la clé hexagonale de 3/32".
- Installer un capuchon de butée de porte sur l'ouverture supérieure de la butée de porte.
- Utiliser des ciseaux ou un cutter pour couper tout excès de joint à bulle de sorte que le joint affleure avec le haut de la butée de porte.



8. Installation de la porte



ATTENTION : Risques de blessures ou de dommages. Le verre trempé non encadré ne doit pas venir au contact des surfaces dures pour ne pas briser. Ne pas toucher les bords du panneau de verre avec des outils ou des matériaux durs. Ne pas appuyer le panneau non encadré directement sur le sol.


- Faire glisser le montant à charnière dans l'autre montant de paroi. Chaque rainure du montant à charnière passe sur le corps de vis pour se loger entre l'attache et le montant de paroi.
- Serrer les quatre vis à tête plate en utilisant la clé hexagonale de 3/32".

9. Réglage et fixation de la porte

- Le verre de la porte doit s'aligner avec le bord arrière du joint à bulle. Le bord de la vitre doit être à 3/16" (5 mm) de la butée de la porte.

Réglage et fixation de la porte (cont.)

- Si la porte nécessite un réglage, desserrer les vis retenant le montant à charnière en place (ne pas le retirer) et basculer l'ensemble au besoin. Régler la butée de porte de la même façon. La porte peut être réglée de 3/4" (1,9 cm) de chaque côté.
- Après avoir aligné de façon égale chaque côté, bien serrer les vis.



10. Installation des capuchons d'extrémité

- Installer les capuchons d'extrémité sur le dessus des montants de paroi. Les bords plats doivent être orientés vers la paroi.

11. Installation des poignées

- Visser les vis de retenue dans la poignée avec le logo.
- Faire glisser une cale d'espacement sur la vis de retenue.
- Faire glisser la poignée par le trou de la porte en verre, en s'assurant que le logo est orienté vers l'extérieur de la douche. Ne pas serrer à fond.
- Faire glisser la deuxième cale d'espacement sur l'autre extrémité de vis de retenue. Visser la deuxième poignée sur la vis de retenue.
- Serrer à fond et de façon uniforme les deux poignées en s'assurant que le logo est correctement orienté.


12. Application de produit d'étanchéité sur la porte de douche

- Appliquer du produit d'étanchéité à la silicone à l'extérieur de la douche où les montants de paroi touchent la paroi.
- Appliquer du produit d'étanchéité à la silicone à l'extérieur de la douche où le rail inférieur touche le sol.
- En partant du côté charnière de la vitre, enfoncer le joint inférieur sur le bas du panneau de la porte.

Guía de Instalación

Puertas batientes de ducha

Herramientas y materiales



Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Tome unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en el reverso de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.


Antes de comenzar




PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. Utilice siempre lentes de seguridad al perforar o taladrar.

¡IMPORTANTE! Preste especial atención a la sección titulada "Instrucciones muy importantes". El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en daños al producto.

- Su nueva puerta de Kohler se puede instalar con la abertura tanto a la derecha como a la izquierda.
- Antes de empezar la instalación, separe e identifique todas las piezas. Verifique que estén en buen estado.
- Utilice el perfil a escala real de las piezas ilustrado en cada paso para asegurarse de la instalación correcta. Coloque las piezas sobre los perfiles para encontrar la pieza correspondiente a cada paso.
- Para mayor claridad, las ilustraciones de estas instrucciones muestran la puerta con apertura a la derecha. Adapte los pasos para instalar la puerta con la apertura a la izquierda.
- Se recomienda que dos personas realicen esta instalación.



Identificación de las piezas



1. Determine la configuración de la puerta


¡IMPORTANTE! Dependiendo del tipo de configuración de puerta batiente que se elija, quizás sean necesarias instrucciones de montaje distintas. Con fines instructivos, se ha ilustrado una instalación con apertura a la izquierda.

¡IMPORTANTE! Se recomienda que el lado de la puerta con el pivote se instale en el lado opuesto de la cabeza de ducha.

- Determine si la puerta se abrirá hacia la derecha o hacia la izquierda.
- Asegúrese de que la puerta pueda abrirse completamente en la configuración elegida.

2. Instale las fijaciones de ajuste

- Inserte cuatro fijaciones de ajuste en cada jamba mural (ocho en total).
- Enrosque parcialmente un tornillo de cabeza plana del n° 8-18 x 3/4" a través de los orificios previamente perforados en las jambas murales y en una fijación de ajuste, mediante la llave hexagonal incluida de 3/32". No apriete los tornillos por completo en este momento.




3. Ubique la jamba mural del lado de contacto

- Coloque la jamba mural con la base centrada en el umbral de la ducha.
- Marque con lápiz el orificio inferior previamente perforado.
- Retire la jamba mural.

NOTA: Al perforar a través del azulejo, utilice una broca de hormigón para evitar que el azulejo se astille o agriete.

- Perfore un orificio de guía en el punto marcado con una broca de 3/16".
- Inserte un anclaje mural en el orificio.
- Fije la jamba mural sin apretar con un tornillo de cabeza redonda del nº 8-18 x 2".
- Coloque la jamba mural a plomo con un nivel.
- Marque un punto con lápiz a través de los tres orificios previamente perforados que quedan.
- Ponga la jamba mural a un lado.
- Perfore un orificio de guía en cada punto con una broca de 3/16". Limpie bien el reborde de la ducha.
- Inserte un anclaje mural en cada orificio.
- Fije las jambas murales en su lugar con tres tornillos de cabeza redonda del nº 8-18 x 2".
- Repita esta operación con la otra jamba mural y asegúrese de que esté directamente enfrente de la jamba mural instalada.




4. Instale el carril inferior

- Mida desde el tope del lado izquierdo al tope del lado derecho (dimensión "A").
- Marque la dimensión "A" en el carril inferior con lápiz.
- Corte el carril inferior por la señal marcada.
- Utilice una lima para eliminar las rebabas, procurando no rayar las superficies acabadas.

NOTA: Cuando coloque el carril inferior en las jambas murales, resulta útil deslizar el borde posterior del carril inferior primero, luego gire suavemente el carril inferior hasta que el reborde más grande encaje en posición.


- Inserte el carril inferior y compruebe que encaje bien. El reborde más grande del carril inferior debe orientarse hacia el exterior de la ducha. Los extremos del carril inferior deberían quedar bien ajustados contra los resaltes frontales de las jambas murales.
- Retire el carril inferior.
- Aplique sellador de silicona en la ranura del borde frontal inferior del carril inferior.
- Instale el carril inferior.




5. Monte y fije la jamba con bisagra

- Extienda la jamba con bisagra en el piso o en una mesa de trabajo. Utilice una lona para proteger el acabado del producto.
- Introduzca la bisagra en la ranura de la jamba con bisagra. Las ranuras en la bisagra deben estar en el borde exterior de la bisagra.
- Fije la bisagra a la jamba con bisagra con cuatro tornillos de cabeza redonda del n° 8-18 x 3/8" (incluidos). Verifique que el borde superior de la bisagra esté al ras del borde superior de la jamba con bisagra antes de apretar los tornillos.
- Alinee los orificios ranurados de la bisagra con el canal en el panel de la puerta. Verifique que el borde superior del montaje de bisagra esté al ras de la parte superior del canal.

Al montar, verifique que los bordes superiores estén al mismo nivel.




Vista superior



Extrusión del panel de puerta


Vista Inferior




6. Monte la puerta

- Alinee los orificios ranurados de la bisagra con el canal en el panel de puerta. Verifique que el borde superior del montaje de bisagra esté al ras de la parte superior del canal.
- Instale la tapa de la jamba con bisagra en la parte superior de la jamba donde se alinea con el borde de la puerta.
- Fije la bisagra al panel de la puerta con cuatro tornillos de cabeza redonda del n° 8-18 de 3/8" (incluidos).

NOTA: Deje un pequeño espacio para la jamba de contacto en el lado de la puerta donde está la manija. La puerta no se cerrará bien si no se deja este espacio.




Vista Inferior




Tapa de la jamba de contacto

Vista superior



7. Instale la jamba de contacto

- Coloque el pestillo en la jamba de contacto.
- Con la llave hexagonal incluida de 5/64", apriete los dos tornillos para fijar el pestillo en su lugar.
- Repita este procedimiento con el segundo pestillo.
- Presione la jamba de contacto contra la jamba mural correspondiente, con el reborde ancho orientado hacia el interior de la ducha. Cada ranura en la jamba de contacto se deslizará sobre el cuerpo del tornillo para ajustarse entre la fijación y la jamba mural.
- Fije la jamba de contacto a la jamba mural, apretando los tornillos de cabeza plana con la llave hexagonal de 3/32".
- Instale la tapa de la jamba de contacto en la abertura superior de la jamba de contacto.
- Utilice unas tijeras o un cuchillo para recortar el exceso del sello en forma de bulbo de manera que quede a ras de la parte superior de la jamba de contacto.



8. Instale la puerta




PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. El vidrio templado sin marco no debe de estar en contacto con las superficies duras, ya que se puede romper en pedazos. No toque el borde del panel de vidrio templado con herramientas u objetos duros. No coloque el vidrio templado sin marco directamente sobre el piso.

- Deslice la jamba con bisagra en la otra jamba mural. Cada ranura en la jamba con bisagra se deslizará sobre el cuerpo del tornillo para encajar entre la fijación y la jamba mural.
- Apriete los cuatro tornillos de cabeza plana con la llave hexagonal de 3/32" hasta que queden bien ajustados.

9. Ajuste y fije la puerta

- El vidrio en la puerta debe de estar alineado de manera uniforme con el borde posterior del sello en forma de bulbo. El borde del vidrio debe estar a 3/16" (5 mm) de la jamba de contacto.
- Si la puerta requiere ajustes, afloje los tornillos que sostienen la jamba con bisagra en su lugar (no la retire) y desplace el montaje según sea necesario. Ajuste la jamba de contacto de la misma manera. La puerta puede ajustarse 3/4" (1,9 cm) a cada lado.
- Una vez que los lados de la puerta estén alineados uniformemente, apriete completamente los tornillos.



10. Instale las tapas de los extremos

- Instale las tapas de los extremos en la parte superior de las jambas murales. Los bordes rectos deben quedar orientados hacia la pared.

11. Instale las manijas

- Enrosque el tornillo de fijación en la manija con el logotipo.
- Deslice un espaciador sobre el tornillo de fijación.
- Deslice el montaje de manija a través del orificio en la puerta de vidrio, asegurándose de que el logotipo quede orientado hacia la parte exterior de la ducha. No apriete por completo.
- Deslice el segundo espaciador sobre el otro extremo del tornillo de fijación. Enrosque la segunda manija sobre el tornillo de fijación.
- Apriete bien ambas manijas por igual y verifique que el logotipo esté orientado en la dirección correcta.

12. Selle la puerta de ducha

- Aplique sellador de silicona por la parte exterior de la ducha, donde las jambas murales hacen contacto con la pared.
- Aplique sellador de silicona por la parte exterior de la ducha, donde el carril inferior hace contacto con el piso.
- Partiendo desde el lado del vidrio donde está la bisagra, presione el sello inferior sobre la parte de abajo del panel de la puerta.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2004 Kohler Co.

1036565-2-A